IH クッキングヒーター

タンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください このマークは「取扱説明書」 → P.00

材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する

使える部 使えない お願い 底の平らな部分が 鍋底の水分や汚れ、付着物などは、 底がまるい形状 12~26cmのもの ふき取ってから使用してください。 (アルミ・銅は15~26cm) 水分や汚れ、付着物は 底の反りや脚が3mm以下 ガラス・陶磁器(土鍋など) ふき取ってから使う (アルミ・銅は1mm以下) 直火用魚焼き網 ■ 「刷または「■ 図・刷 付、 IHで使えると表示している。 ものも含む

ご注:

- ●掲げものは、必ず付属の天ぶら鍋をご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- (適温サイン) に使えるフライバンには制限があります。詳しくは裏面3ページをご覧ください。
- ●IHヒーターには、財団法人製品安全協会の (画) [[M] または (画) G[M||M] マークの付いた鍋をおすすめします。
- ●アルミ鍋・銅鍋は、オールメタル対応のIHヒーターでのみ使用できます。

IHヒーターで使える鍋を確認する

→P.13

- ●どのIHヒーターでも確認できます。
- ●オールメタル対応のIHヒーターでアルミ鍋・銅鍋を確認するときは、水と合わせて重さ約1kg以上にしてください。





- 確認する鍋に水(約200mL)を 入れ、IHヒーターの中央に置く
- を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- 中火 を押す
- 製 を約1秒押し、火力表示を見る
- 雑誌か を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る




使える鍋・使えない縄の表示

使える鍋は、火力バーが点灯し、加熱がスタート します。



使えない鍋は、表示部が赤に変わり、火力バーが 交互に点灯し「鍋確認」を表示します。



「鍋確認 |表示から約30秒後にブザーが鳴り、 自動的に通電を停止します。

※ 見を押してから px を押しても通電できます。

-1-

IHヒーター・グリルの操作手順

→P.16,28





グリル操作部 (メニュー表示状態です)

IHヒーターで調理する

- 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く
- | と数 | 数 | 中 x | 数 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x | 日 x |
- 3 を約1秒押し、通電する

関理する

- 4 調理が を押し、通電を切る
- がけて使わないときは 電源 を押し、電源を切る
- ※ を押してから と3 3× 4× 5押しても適電できます。
- ■IHヒーターで揚げものをする → P.18、19
- ■IHヒーターで保温をする → P.20)
- ■IHヒーターで炒めものやステーキをつくる → P.21
- ■Hヒーターで自動炊飯をする → P.22、23
- ■IHヒーターで自動湯わかしをする(→ P.24)

グリルで調理する(自動調理)

- 材料を焼網の上に載せ、グリルドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- 1 電源 を「ビッ」と鳴るまで押し、電源ランプを点灯させる
- ●■ を押し、希望のメニュー番号を表示させる
- 8 全押し、 食材に適した仕上がりに設定する
- 4. 厚を押し、**通電する** メロディーが鳴った5終了です。

焼き色がうすいときは、追加焼きをする → P.34

続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る

■グリルで手動調理をする(→P.30、32)

●受皿には、アルミホイル・クッキング シート・オーブンシートなどを入れないでください。

揚げものに使える鍋について

- ●付属の天ぶら鍋以外は、絶対に使わないでください。
- (鍋底が変形したら使わないでください。)
- ●油は500g~800gで、必ず「揚げもの温度 コントロール」を使用して調理してください。
- ●油煙が多く出たら電源を切ってください。



付属の天ぷら鍋以外 を使用すると火災の 原因になります。

鍋やフライバンに 油を入れるときは注意

IHヒーターは火力が強いので鍋の温度が 早く上がります。鍋の温度を上げ過ぎて 発火・発煙がないようにしてください。

- ●少量の油を予熱するとき
- ●予熱の後で油を入れるとき

建サインで使えるフライバンについて ●P.12

(通温サイン)の「炒めもの」「ステーキ」メニューでは、必ず (■ III) または (■ 図III) 付(アルミフライパンは除く)のフライパンで次のものをご使用ください。※網鎖は使えません。

- ●底の径が18~26cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- ●底が平らなもの(底の凹凸(反りや脚)1mm以下)
- ●アルミフライバンは重さ約1kg以上のもの(オールメタル対応のみ)
- 遭温サイン は自動で予熱するため約4~5分かかります。お象ぎの場合は、お好みの火力でご使用ください。→P.16

推奨フライバン

品名: フライパン 型式: 106865米

希望小売価格: 11.550円(税抜11.000円)(2007年7月現在)

推奨フライパン

品名: フライパン(7層フッ素加工) 型式: LF-24※

希望小売価格: 26,250円(税抜25,000円)(2007年7月現在)

推奨いため細

品名: いため鍋 型式: 106834※

希望小売価格: 12,600円(税抜12,000円)(2007年7月現在)

推奨アルミフライバン(オールメタル対応のみ)

品名: フライバン 型式: FRH-26G*

希望小売価格: 5,460円(税抜5,200円) (2007年7月現在)

※お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。




上記以外のフライバンを使用すると、油が過熱され発火する恐れがあります。

基本のお手入れ

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
 - →P.38~41
- ●お手入れは、電源を切り、十分に冷えてから行ってください。

受皿-烧網

脂や汁がたまっている受皿の両側をしっかり持ち、ゆっくりこぼれないように90度回転させます。



受皿の脂や汁がこぼれない ようにゆっくり持ち上げて 外してください。

●受皿・焼網は薄めた台所用 洗剤(中性)とスポンジで洗う。



トッププレート

- ●軽い汚れ 絞ったふきんでふき取り、その 後乾いたふきんでからぶきする。
- ●油汚れ 台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取り、 その後乾いたふきんでからぶき する。
- ●落ちにくい汚れ クリームタイプのみがき粉を丸 めたラップにつけてこすりとる。
- ●それでも落ちないときは 市販のセラミック用スクレー バーなどで煮こばれの部分だ けを軽く削り落とし、その後 よくふき取る。

お知らせ

- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。
- ■酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。
- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトップブレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除い てください。

魚焼き調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。



●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。

■塩焼きにする場合の塩の目安は、

中くらい(80g~100g)の魚5尾に対して、小さじ1程度ふる

●塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。

■厚みのある魚は皮に切れ目を入れる

●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。

■つけ焼きのたれはよく落とす(みそ満、かす漬けの厚くついているみそやかすは取り除く) ●たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。 お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。

■焼網よりも大きな魚は、焼網に載る大きさに切る

■尾を手前に向ける

●尾など薄い部分は焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてくださ

■少量(1尾~2尾)を焼く場合は魚を斜めに置く

●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。 特に少量(1~2属)の場合は、斜めに置くとヒーターの勢が均等にあたり、焼き色が つきやすくなります。



オーブン自動調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

■冷凍食品は冷凍のまま調理する

■冷凍ビザや冷蔵ビザは、包装を外し、アルミホイルをビザの まわりにそって折り曲げる

■冷凍グラタンは、包装を外し、アルミケース皿のまま入れる (電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)

■焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを4cm以下にする



準備











手前側

手前側

手前側

手前側

オーブン手動調理のこつ

●受皿に水を入れない。

●小さくて焼網にのせられない場合は、アルミホイルを敷いてからのせる。

●食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないようにのせる。


●器や型の高さは4cm以下のものを使う。

●ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼く。

●グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包む。

魚焼き自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 仕上がりを選んでください。





[]は1枚(皿・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。

目安を基準にして、大きさや数によって 腹と時間を調整してください。 温度 1400 190°c 200c 2 10c 220c 240c 260c 150 c 180 c Pザ(冷泉·冷水·手作力)[290~330g] 巻きプリン (首将7.5×4cmのスフレボ 6個) フライ海水 (1回 約100~300g) 要求のグラタン(手作り) バエリア (首保24cm)[[1] (\$28~309) (約12~18分) (#13~189) 「前春22cmm1 (約20~30分) (約30分) プラウニー[18×18cm] 冷凍地きおにぎりのあたため アップルバイ[直接18~23cmII] 焼き8にぎり[1個 80gのもの 4~6個] 未小糖き[2個分數380~420g] (#)25~309) (88~129) (\$20~254) (約30分) [4~6個約180~320g] (約20~25分)

故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.42~49

17

7.5 围

上面操作パネルの表示に 「P と表示されてキー操作ができ ない。

約10秒後に「Рと表示され 通電が停止する。

上面操作キーが操作できない。

→ P.47, 48

- ●キーを約3秒以上の長押しをしている。
- ●上面操作パネルに鍋などを置いている。
- ●上面操作パネルに水や油、調理物などが付着している。

● 25十を1秒以上の長押しをしていない。

- ●隣のキーに触れている。
- ●指サックや傷テープ、手袋などをつけている。

鍋底の直径が小さかったり、鍋 底が反っている鍋は、火力が 弱くなることがある。→P.43

- ●ホーロー鍋やステンレス鍋については、鍋底の直径が12~26cm のもので、縄底の反りが3mm以下のものをご使用ください。
- ●アルミ鍋や銅鍋については、鍋底の直径が15~26cmのもので、鍋 底の反りが1mm以下のものをご使用ください。(オールメタル対応 IHヒーターのみ)

アルミ鍋、アルミフライバンは、 火力が弱くなる。(オールメタル 対応IHヒーターのみ) → P.43

- ●アルミ鍋・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。
- ●特に重量が軽いフライパン・片手鍋・雪平鍋はパランスが悪く、動い たり、火力がかなり弱くなるものがあります。鍋と調理物の合計重量 を約1kg以上にしてお使いください。

IHヒーターごとに火力が違う。 P43

- ●同じ鍋でも、IHヒーターごとに火力の異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

本体から音がする。→ P.43、44

- ●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転しています。
- ●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの作動音がします。
- ●本体内部冷却のために、電源を切っても冷却ファンが最大約10分間回 ることがあります。異常ではありません。自動的にファンは止まります。

IHヒーターで加熱中に鍋から、 ジー音、カチカチ音がする。

→ P.44

●IHヒーターの磁力線によって鍋が振動するためで、製品の異常では ありません。そのままで使用ください。

グリルの排気カバーから出た 水蒸気が壁面に結構すること がある。 P.44

●調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき、水流にな ることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。

お順い

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼 き器は使わないでください。

- P.9, 12

やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも、形状によってはクッキング ヒーターが故障したり、鋼が割れたりする場合がありますので、使 わないでください。